



**Camperverhuur
Nederland**

Handleiding Camper

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Tips voor het terugbrengen.....	4
3	Auto gedeelte	5
3.1	Rijden.....	5
3.2	Tanken	5
3.3	Pech onderweg.....	5
4	Camper gedeelte	6
4.1	Algemeen.....	6
4.2	Keuken.....	7
5	Buiten	8
5.1	Water.....	8
5.2	Gas en elektriciteit.....	9
5.3	Bagage	9
5.4	Kamperen	10
6	Checklijsten	10

1 Inleiding

Hartelijk dank voor het huren van een camper bij Camperverhuur Nederland!

Vanzelfsprekend hebben we u bij het ophalen zoveel mogelijk uitleg gegeven over de werking van de camper.

Toch zijn er misschien, eenmaal onderweg, nog vragen bij u overgebleven. Deze handleiding kan u daar bij helpen.

Mochten er daarna nog vragen zijn, dan kunt u ons altijd bellen.

Telefoon: +31 6 21 483 238 of +31 505 515 225

Wilt u bij het inleveren ervoor zorgen dat alles weer schoon en klaar is voor een volgende huurder? Zie ook het volgende hoofdstuk 'Tips voor het terugbrengen'.

Mocht bij het inleveren niet alles in orde zijn, dan kunnen wij conform de Huurvoorwaarden extra kosten in rekening brengen, maar dat doen wij liever niet....

Wij wensen u een heerlijke vakantie!

Camperverhuur nederland

Adres verhuur bedrijf:

Bakkerom 12
9362 VA Boerakker

Adres halen en brengen:

Bakkerom 12
9362 VA Boerakker

Ongeval of pech

Indien u direct hulp nodig heeft bij pech of ongeval, kunt u bellen met de hulpdienst van de verzekering in Nederland.

Zie voor Telefoonnummer achterop de groene verzekeringskaart.

Denk als u in het buitenland wel om het internationale toegangsnr. 0031 te gebruiken.
(en de eerste 0 weg te laten)

2 Tips voor het terugbrengen

We willen op de wisseldag ook graag dat we de camper zorgeloos weer mee kunnen geven aan de volgende huurder.

Wilt u daarom rekening houden met het volgende:

1. **Wilt u ervoor zorgen dat de brandstoftank volgetankt is?**
2. **Wilt u de camper van binnen schoon maken?**
3. **Wilt u ervoor zorgen dat de vuilwatertank + schoonwatertank leeg zijn?**
4. Wilt u ervoor zorgen dat de buitenkant schoon is?
(punt 2 t/m 4 is niet van toepassing indien is afgesproken dat wij dit voor u doen)

Aftanken

Het aftanken kunt u doen bij Shell, laatste pomp voor de afslag boerakker.

Schoonmaken buitenkant

Het schoonmaken van de buitenkant van de camper kunt u door ons laten doen.

De kosten zijn € 75,00

NIET MET DE CAMPER DOOR DE WASSTRAAT A.U.B.

Schade: laat het ons z.s.m. weten!

Indien er schade is, laat het ons tijdig weten!!

Het kan altijd gebeuren dat er iets kapot gaat. Wilt u dat ons zo spoedig laten weten en niet pas op de wisseldag? Bel ons even!

Als we het eerder weten, dan kunnen we een afspraak maken voor reparatie, zodat ook de volgende huurder... (u snapt het al).

Dank voor uw medewerking!

3 Auto gedeelte

3.1 Rijden

Zoals u zult begrijpen is het rijden in een camper anders dan in een gewone personen auto.

Denk daarom aan de volgende dingen:

- Houd meer afstand bij het rijden. De remweg van een camper is langer.
- Rijd niet harder dan 100 km per uur.
- Een camper is verder over de achteras gebouwd. Houd daarmee rekening met wegdraaien. Laat iemand uitstappen om te kijken.
- Laat ook iemand uitstappen bij het achteruitrijden.
- Denk om de hoogte bij lage bruggen, viaducten e.d. Denk ook om bomen op camperplaatsen en campings. Laat ook hier bij twijfel iemand uitstappen om te controleren.
- Zijwind heeft meer invloed dan bij een personenauto.
- Ga stapvoets over verkeersdrempels. Het is niet alleen comfortabel voor de passagiers achterin, maar een fietsenrek vol met fietsen gaat helemaal kapot als er te hard over drempels gereden wordt. Uitlaat en watertank zitten ook laag onder de auto.
- Pas ook de snelheid aan op rotondes. Zie hierboven.

3.2 Tanken

Onze huurcamper rijdt op diesel.

Gemiddelde verbruik van onze camper is 1 op 9 à 1 op 10.

3.3 Pech onderweg

In sommige landen is het verplicht om bij pech een oranje hesje te dragen.

Dit is meegeleverd bij het inventaris en ligt in het dashboard kastjes.

Lekke band

In veel campers is geen reserveband aanwezig in de camper.

In plaats hiervan is snelreparatie-kit aanwezig. Deze bevindt zich onder de rechter voorstoel.

Hiermee kunt u de band vullen met een spray. Daarna via de meegeleverde compressor de band weer op druk brengen.

U kunt dan weer rijden, maar niet harder dan 80 km/uur en max. 200 km.

Ga hierna altijd even langs bij een Fiat dealer of een banden speciaalzaak.

Bel ons voor overleg. We zijn nogal kritisch over het merk banden!

Advies: bel wegenwacht hulp bij lekke band. Zie voor het telefoonnummer op de groene verzekeringskaart.

Accu

Er bevinden zich 2 accu's in de camper.

Eén voor het auto-gedeelte. Hierop wordt de motor gestart e.d.

De andere is de 'huishoudaccu', die gebruikt wordt indien er geen netstroom aanwezig is.

Deze 2 accu's zijn onafhankelijk van elkaar. Ze worden beide geladen als de motor draait, maar door gebruik van de 'huishoudaccu' kan de 'motor-accu' nooit leeg raken.

4 Camper gedeelte

4.1 Algemeen

Instrumentenpaneel

Elke camper heeft een instrumentenpaneel.

Deze bevindt zich meestal bij de ingang van het campergedeelte.

Hiermee is vaak te controleren:

- Accuspanning van start/auto-accu
- Accuspanning van camper-accu
- Inhoud schoonwatertank
- Inhoud vuilwatertank

Kachel / boiler

Vrijwel alle campers zijn voorzien van ringverwarming en een warm water boiler op gas.

Zet dus altijd eerst de gaskraan open!

Het paneel ziet er vaak zo uit:



Met de grijze buitenste ring kiest u of u de kachel (vlam) of de boiler (40° of 60°) wilt gebruiken. Wilt u beide gebruiken dan draait u de ring helemaal naar rechts. Met de zwarte binnenste ring regelt u de stand van de kachel. Als de gaskraan openstaat regelt het zich vanzelf.

Uitzetten doet u door de grijze buitenste ring op '0' te zetten.

Het groen oplichten betekent ok.

Oranje betekent dat de boiler bezig is om om te warmen.

Indien u een rood lichtje ziet is er een storing. Is de gastoevoer wel open gezet?

Ook kan er een beetje lucht in de gasleiding zitten.

Vaak is het genoeg om 'm even weer uit en dan weer aan te zetten.

Vorstbeveiliging boiler

Om de boiler tegen bevriezing te beschermen, wordt de inhoud van de boiler bij een temperatuur lager dan 2 graden, deze automatisch geleegd.

Het apparaatje wat dit doet staat hieronder afgebeeld:



De bevindt zich meestal in de buurt van de kachel zelf.

4.2 Keuken

Fornuis

Voor het aanzetten van het fornuis: denk aan het openzetten van de gaskraan.

Alle fornuizen zijn voorzien van een termokoppel.

Steek de vlam aan en houd de knop enkele seconden ingedrukt.

Koelkast

De koelkast kan werken op 3 verschillende manieren:

- 12 volt: als motor draait
- 220 volt: als er 220 volt aansluiting is (op camping)
- Gas (denk om gaskraan!)

Afhankelijk van het type koelkast is dit met draaiknoppen of met display.

Denk wel om de koelkastdeur altijd te vergrendelen voordat u gaat rijden!

Douche

Er is mogelijkheid tot douchen, maar wij hebben **LIEVER NIET** dat er in de camper gedoucht wordt. Dit om het vochtgehalte te beperken.

Veelal zijn op iedere camperplaats wel mogelijkheden tot douchen, ook in het buitenland.

Toilet

Voordat het toilet gebruikt wordt, moet via de opening naar de tank geopend worden.

Na gebruik kan met een knop doorgespoeld worden.

Als de toiletcassette bijna vol is, gaat er meestal een lichtje branden.

Het is echter beter om de cassette al iets eerder te legen....

Voor het legen van de toiletcassette, zie paragraaf 5.1.

Tip :

Als u na ieder toiletgebruik even de cassette schud vermengd het chemische vloeistof beter met de ontlasting en toilet papier.

U zult zien dat dan de geuren en van het meeste toilet papier niets meer over is.

Dit voorkomt verstoppingen bij het legen.

5 Buiten

5.1 Water

Schoonwatertank

De camper beschikt over een schoonwatertank. Het water uit deze tank kan gebruikt worden om te drinken (uit de kraan in de keuken/douche) en voor het doorspelen van het toilet.

Controleren hoeveel water nog in de tank aanwezig is, kan via het instrumentenpaneel boven de achterdeur. Zie hiervoor paragraaf 4.1.

Vuilwatertanks

Overtollig water (vanuit b.v. de wasbakjes) wordt opgevangen in een vuilwatertank. Deze bevindt zich onder de camper.

De inhoud van de vuilwatertank is kleiner dan de schoonwatertank. Deze moet dus ook vaker geleegd worden, dan de schoonwatertank gevuld wordt.

Het legen kan door een hendel/schuif aan de buitenzijde/onder de camper.

Exacte locatie verschilt per camper, maar meestal aan de linkerkant.

Het legen bij voorkeur boven een put of iets dergelijks.

Toiletcassette

Open de deur van het kastje aan de linkerkant van de camper met de sleutel.

Het weghalen van de cassette kan door de hendel omhoog te drukken en dan aan te trekken.

Let op! De schuif in het toilet moet dicht staan, anders lukt het niet om de cassette eruit te trekken.



Spoel de toiletcassette na het legen even na met water.

Daarna: stop er ongeveer 70 milliliter toiletvloeistof en ongeveer 1 liter water in.

De fles met toiletvloeistof zit in de bak in de garage.

5.2 Gas en elektriciteit

Gas

Het koken en indien nodig ook de koelkast maken allemaal gebruik van gas.

Daarom wordt de camper geleverd met voldoende gas.

Bij normaal gebruik is één volle gasfles ruim genoeg voor 2 tot 3 weken vakantie.

Draai voor het wegrijden altijd de gaskraan dicht. Het is onveilig om met een open gaskraan te rijden!!!

Elektriciteit

Op veel campings en sommige camperplaatsen is het mogelijk om een aansluiting op 220V te krijgen. Kabel(s) zijn bijgeleverd. Ze liggen in de bagagebak/garage.

Het aansluiten aan de camper kan aan de zijkant van de camper:



Aan de kabels zitten Europese buitenstekkers, maar er zijn omvorm stekkers meegeleverd. B.v. voor thuis en soms nodig op sommige campings. Deze bevinden zich ook in de opbergbak in de garage.

5.3 Bagage

Garage

Wat grotere dingen kunnen meegenomen worden in de garage.

De garage bevindt zich achter in de camper. Openen gaat via de deuren met de campersleutel.

Fietsendrager

Veel camper hebben een fietsendrager.

Een fietsenrek is heel handig en mooi, maar erg kwetsbaar.

Houdt daarom de volgende richtlijnen in acht:

- Belaad het fietsenrek niet boven het maximaal gewicht van 50 of 60 kg (afh. van type rek)
- Gebruik altijd een sjarband om de fietsen extra vast te zetten. Het zweeft en slingert minder en vermindert het risico op schade. Sjarbanden bevinden zich in de opbergbak in het kastje onder het bed.
- Rijd altijd stapvoets over verkeersdrempels!!! Verkeersdrempels zijn het grootste risico voor een beladen fietsenrek.
- Let ook op zijdelingse bewegingen (slingeren). Deze belasten het fietsenrek zwaar.

Houdt u a.u.b. aan deze richtlijnen. Het zorgt ervoor dat ook een volgende huurder er gebruik van kan maken. Bovendien spaart u uw eigen portemonnee. Een nieuw fietsenrek kost ongeveer 350 euro.

5.4 Kamperen

Luifel

Aan de rechterkant van de camper bevindt zich een luifel.

De luifel kan uitgedraaid worden met een slinger, deze hangt rechts van de camperdeur. De slinger moet aan de rechterkant van de luifel in een oog gestoken worden.

Zet na een klein stukje uitdraaien alvast de 'poten' uit. De poten bevinden zich in het uiteinde, een soort goot, van de luifel zelf. Als u de 'poot' iets aantrekt scharniert hij en komt hij uit de bevestiging vandaan, draai hem dan in de 'natuurlijke' richting en stel de hoogte in. Zo moet hij ook opgeruimd worden: eerst de 'poten' korter maken, dan in de goot leggen en dan onder de bevestiging schuiven. Daarna de luifel weer indraaien.

De luifel is handig voor het creëren van schaduw, maar indien nodig ook voor schuilen in de regen. Pas echter op: ook een luifel is een kwetsbaar ding.

Zorg bij regen dat er geen water op de luifel blijft staan, anders bezwijkt hij onder het gewicht. (De ene 'poot' wat langer dan de andere.)

Draai bij te harde wind en s' nachts de luifel in !

Denk hierbij ook weer aan volgende huurders en de kosten. Een nieuwe luifel kost tussen de 600 en 900 euro!!

6 Checklijsten

Checklijst voor wegrijden

- ✓ Er liggen geen losse spullen meer in het campergedeelte.
- ✓ Kastjes dicht.
- ✓ Gaskraan van gasfles dichtgedraaid.
- ✓ Koelkast vergrendeld.
- ✓ Elektrische kabel afgekoppeld.
- ✓ Fietsen goed vast op fietsenrek. Met slobberband.
- ✓ Oprijblokken weggehaald.
- ✓ Alle 'dakkoepeltjes' dicht.
- ✓ Opstapje ingeklapt/in camper
- ✓ Luifel goed indraaien

Checklijst voor aankomen op overnachtingsplek

- ✓ Opstapje uitklappen/neerzetten
- ✓ Elektrische kabel aansluiten (indien aanwezig/gewenst)
- ✓ Gaskraan open zetten
- ✓ Camper waterpas zetten – eventueel met oprijblokken